

Przygotowanie

Nowe posadzki betonowe należy pozostawić do utwardzenia przez minimum 1 tydzień - powinny być suche i wolne od brudu, tłustych plam itp. Powłoka cementu musi być usunięta np. przez piaskowanie lub mycie odpowiednimi środkami chemicznymi. Powierzchnię należy przeszlirować i usunąć wszystkie luźne pozostałości po starej farbie. Stosować na podłoże o wilgotności nie przekraczający 6%.

Aplikacja

Zapewnij dobrą wentylację. Przy wilgotność powietrza powyżej 85%, może powstać niejednolita powierzchnia. Produkt 2-składnikowy - należy wymieszać komponent A z komponentem B. Małe ilości do ok. 1 kg można mieszać ręcznie prostokątnym mieszadłem. Większe ilości należy mieszać elektrycznie lub za pomocą mieszarki pneumatycznej. Po malowaniu powierzchni czas otwarty wynosi 90minut

Narzędzia czyścić za pomocą wody. Postępować się rękawicami ochronnymi.

- 1 Oczyszczyć wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania. Malując cement, należy wyrównać wierzchnią warstwę np. za pomocą szlifowania
- 2 Zaszpachlować wszystkie dziury, pęknięcia i nierówności właściwym dla podłoża produktem
- 3 Zagruntować podłoże produktem Hagmans Dammbinding 1K
- 4 Pierwszą warstwę rozcieńczyć wodą 10-20% wodą (w zależności od chłonności i porowatości powierzchni)
- 5 Drugą warstwę nakładamy bez rozcieńczania po 10 godzinach, nie dłużej niż 24 godziny

Pamiętaj

- Upewnij się, że wentylacja jest dobra
- Zawsze pracuj zgodnie z zaleceniami marki Hagmans
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, aby uniknąć kontaktu ze skórą
- Jeśli do nałożenia drugiej warstwy upłynie więcej niż 24 godziny, konieczne będzie zmatowienie powierzchni, aby zapewnić dobrą przyczepność
- Narzędzia można czyścić w wodzie i rozpuszczalniku
- Podłoga może być oddana do użytkowania po 24 godziny od pomalowania
- Pełną trwałość podłoga osiąga po 5-7 dniach